

EN—NL—DE kms.vankronenburg.nl

CAN display



- Manual for installation and setup
- Handleiding voor installatie en instelling
- Anleitung f
 ür Installation und Setup







Technical specifications and installation **CAN display**





1. Index

EN

This document contains detailed information about the technical specifications and calibration values for the CAN display. Additional information, user manuals, wiring examples ands software can be found on our website: kms.vankronenburg.nl

1. Index 4 2. Contents of the package 5 3. Installation of the CAN display 5 4. Wiring of the CAN bus 6 5. Controlling the display 7 6. The menu 7 6.1 Main screen 7 6.2 Main menu 8 6.3 Brightness 8 6.4 Units 8 6.5 Layout 9 9 6.5.1 Preset 1 to 5 6.5.1.1 9 Single screen 6.5.1.2 2 columns 10 6.5.1.3 1 row, 2 Columns 10 6.5.1.4 3 rows 10 6.5.1.5 1 row, 2 bargraphs 10 6.5.1.6 2 rows, 2 columns 11 6.5.1.7 4 rows 11 6.5.1.8 4 bargraphs 11 6.6 LED setup 12 6.6.1 LED 1 to 7 12



	6.6.2 Shiftlight		1	3	
6.7	CAN communication		13		EN
6.8	Default settings		13		
Appendix: 2. Contents	Display Dimensions of the package	14			
• CAN c	lisplay				

- CAN extension hub 2m
- CAN extension cable male-female 0,4m
- 2x mounting screws M3
- Instruction manual

3. Installation of the CAN display

The KMS CAN display is splash waterproof. However it's best to place your KMS CAN display in a dry place where temperatures don't exceed 65° C.

<u>Warning</u>: don't place the CAN display and wires near any 'high powered' cables (sparkplug leads, etc), because of electrical interference.

The KMS CAN display is supplied with a connector on the display and two connection cables. The function and connection of the wires in the connection cables is as follows:

Pin nr	Colour	Function	
1	Red	12V supply	
2	Black	Ground	
3	White	Can High (+)	
4	Green	Can Low (-)	



ΕN



4. Wiring of the CAN bus

The KMS CAN display can communicate via CAN communication through the CAN bus (grey wire) which consists of two pair of twisted wires (green and white, red and black). Up to 10 CAN devices may be connected to the CAN bus. These devices must be placed within 0,5m of the CAN bus.

If the CAN Bus is connected to the KMS MP25, IA23 or FA23 ECU (using the RS232 to CAN converter) or the KMS MD35 ECU, it is not necessary to use a CAN terminating resistor plug. The KMS MD35 ECU and serial to CAN converter already have a terminating resistor. When using the CAN display separately on a standalone CAN bus (for example in combination with a KMS UEGO CAN controller), it is necessary to use a CAN terminating resistor plug on one end of the CAN bus. The drawings below



show the correct wiring of the CAN bus.





5. Controlling the display

There are two buttons on the right side of the CAN display. With these two buttons you can control all the options on the display.

The top/upper button is the 'enter' button. With this button you can confirm the option that is selected (the illuminating beam) in the display. Pressing the 'enter button' once while you're in the main screen of the display, opens the main menu of the display. Holding the 'enter button' for a longer period of time will cause the brightness of the screen to fade for driving at night. The brightness can be adjusted in the main menu for both daylight and night driving.

The lowest button of the two is the scrolling button. You can scroll down the menu with this button to select other options.

By touching the 'scrolling down button' when you are in the main screen of the display, you can change the layout of the display into 5 different preset layouts. In the menu of the CAN display you can configure these layouts to your own requirements and save them. See chapter 6 for more information.

6. The menu

6.1 Main screen

After connecting the display in the right way, the start-up screen will appear. This screen will disappear within 5 to 10 sec.

The following screen on the display is the main screen. Using the 'scrolling down button' you can choose between 5 layouts. These 5 screens can be configured to suit your own requirements, as will be described later.

Pressing the 'enter button' when you are in the main screen, will open the menu of the display.

Above the screen are 7 LED lights which all have two functions. Each LED can be configured as a warning or indication light for different variables such as oil pressure, water temperature, A.L.S., etc. When a warning light goes on, the exceeded limit will be flashing in the display.

KMS CAN display

ΕN

9

The second function is to act as a shiftlight. This can also be completely adjusted to suit your own requirements.

6.2 Main menu

The main menu contains different options for controlling the entire display. Using the operating buttons you can scroll down the menu and select different options. The following options can be selected in the main menu:

- Exit: Back to the main screen
- Brightness: Change brightness of the display
- Units: Set the units to suit your own requirements
- Layout: Set the screen layout to suit your own requirements
- LED setup: Configure the LED lights for your needs
- CAN communication: Change the CAN communication speed
- Default settings: Change all settings back to default

These options will be explained on the following pages.

6.3 Brightness

- Cancel: Back to the main menu
- Brighter: Increase the screen brightness
- Darker: Decrease the screen brightness
- Save and exit: Save new settings and go back to the main menu

The current brightness of the screen can be seen in the bottom part of the screen.



Default settings Exit Brightness Units Layout



ΕN



6.4 Units

- Exit: Back to the main menu
- Pressure: Set pressure units to bar, kPa or PSI
- Temperature: Set temperature units to °C or °F • Lambda: Set lambda units to A/F ratio or λ value



TPS: Set throttle position to engine load or percentage %

The current units of the different variables are displayed in the bottom part of the screen when selected.

6.5 Layout

- Exit: Back to the main menu
- Preset 1: Configure layout 1
- ...
- Preset 5: Configure layout 5
- Grid: Switch grid (lines) between displayed values on or off

Grid	
Exit	
Preset 1	
Preset 2	

6.5.1 Preset 1 to 5

- Exit: Back to the layout menu
- Single screen: One value displayed on the complete screen
- 2 columns: Two values displayed next to each other

4 rows	
Exit	
Single screen	
2 columns	

- 1 row, 2 columns: One row with tachometer and two values below displayed next to each other.
- 3 rows: One row with tachometer and two values below displayed under each other.

KMS CAN display

Part nr: 01-01-01-0009





- 1 row, 2 bargraphs: One row with tachometer and two bargraphs below displayed under each other.
- 2 rows, 2 columns: Four values displayed in a square
- 4 rows: Four values displayed under each other
- 4 bargraphs: Four bargraphs displayed under each other

6.5.1.1 Single screen

- Exit: Back to the preset menu
- Column 1: Select the value to be displayed in column 1 of the single screen

6.5.1.2 Two columns

- Exit: Back to the preset menu
- Column 1: Select the value to be displayed in column 1 of the two columns
- Column 2: Select the value to be displayed in column 2 of the two columns

6.5.1.3 One row, two columns

- Exit: Back to the preset menu
- Row 1: Tacho bar which can be set to a maximum of 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 or 20000 RPM.
- Split column 1: Select the value to be displayed in bottom column 1.
- Split column 2: Select the value to be displayed in bottom column 2.

6.5.1.4 Three rows

• Exit: Back to the preset menu

Exit
Column 1

Column 1 Column 2

Split column 2

Exit Row 1 Split column 1

KMS CAN display

Part nr: 01-01-01-0009

- Row 1: Tacho bar which can be set to a maximum of 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 or 20000 RPM.
- Row 2: Select the value to be displayed in the second row
- Row 3: Select the value to be displayed in the third row

6.5.1.5 One row, two bargraphs

- Exit: Back to the preset menu
- Row 1: Tacho bar which can be set to a maximum of 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 or 20000 RPM.
- Row 2: Select the EGT or lambda sensor to be displayed in bargraph
- Row 3: Select the EGT or lambda sensor to be displayed in bargraph 2

6.5.1.6 Two rows, two columns

- Exit: Back to the preset menu
- Row 1, column 1: Select the value to be displayed in the top left corner of the display
 - Row 1, column 2: Select the value to be displayed in the top right corner of the display
 - Row 2, column 1: Select the value to be displayed in the bottom left corner of the display
- Row 2, column 2: Select the value to be displayed in the bottom right corner of the display

6.5.1.7 Four rows

• Exit: Back to the preset menu

nbda	sensor	to	be	displayed	i
nbda	sensor	to	be	displayed	i

Row 2, Column 2 Exit Row 1, Column 1

Row 1, Column 2



<u>EN</u>—NL—DE kms.vankronenburg.nl





- Row 1: Select the value to be displayed in the first row
- Row 2: Select the value to be displayed in the second row
 Row 3: Select the value to be displayed in the third row

Row 4	
Exit	
Row 1	_
Row 2	

• Row 4: Select the value to be displayed in the fourth row

6.5.1.8 Four bargraphs

- Exit: Back to the preset menu
- Row 1: Select the EGT or lambda sensor to be displayed in bargraph 1
- Row 2: Select the EGT or lambda sensor to be displayed in bargraph 2
 Row 3: Select the EGT or lambda sensor to be displayed in bargraph 3
- Row 4: Select the EGT or lambda sensor to be displayed in bargraph 4

6.6 LED setup

- Exit: Back to the main menu
- LED 1: Select function LED 1
- ...
- LED 7: Select function LED 7
- Shiftlight: Configure shiftlight

6.6.1 LED 1 to 7

- Cancel: Back to LED setup menu
- LED off: LED light has no function

Shiftlight	
Exit	
LED 1	
LED 2	

Save and exit	
Cancel	
LED Off	
Launch control	

KMS CAN display

Part nr: 01-01-01-0009



- Launch control: LED on when launch control is active Lambda control: LED on when lambda control is active
- Diagnostic: LED on when diagnostic error occurs
- Powershift: LED on when powershift is active
- Aux 1: LED on when aux 1 is active Aux 2: LED on when aux 2 is active
- Aux 3: LED on when aux 3 is active Oil pressure: LED on when oil pressure drops below limit. The limit can be configured to suit your own requirements.
- Fuel pressure: LED on when fuel pressure drops below limit. The limit can be configured to suit your own requirements.
- Water temperature: LED on when water temperature is above limit. The limit can be configured to suit your own requirements.
- EGT: LED on when exhaust gas temperature is above limit. The limit can be configured to suit your own requirements.

Save and exit: Save new settings and return to LED setup menu

6.6.2 Shiftlight

- Cancel: Back to LED setup menu
- All leds on at: Configure maximum RPM at which all LED lights must be active

Cancel All leds on at Delay between leds Save and exit

• Delay between leds: RPM delay between the seven LED lights (*for example*: All leds on at: 8000 rpm, delay between leds: 100

rpm. First LED light active at: 8000 - (6 * 100) = 7400 rpm) • Save and exit: Save new settings and return to LED setup menu

ΕN



Save and exit

Cancel

125 kHz

250 kHz

6.7 CAN communication

- Cancel: Back to the main menu
- 125 kHz: Set CAN communication speed to 125 kHz
- ...
- 1 mHz: Set CAN communication speed to 1 mHz
- Autodetect: Automatically search for the right CAN communication speed
- Save and exit: Save new settings and return to main menu

6.8 Default settings

- Cancel: Back to main menu
- Yes: Set to default settings
- No: Don't set back to default settings

Cancel Yes No Set to default?

ΕN



7. Appendix: Display dimensions





CAN display



Technische specificaties en installatie





1.

1.

2.

Dit document bevat gedetailleerde informatie over de KMS CAN display. Overige informatie, handleidingen, kabelboomschema's en software kan worden gevonden op onze website: kms.vankronenburg.nl

Inhoud Inhoud 16 Inhoud van de kit 17 3. Installatie van de CAN display 17 4. Aansluiting van de CAN bus 18 5. Bediening van het display 19 6. Het menu 19 6.1 Hoofdscherm 19 6.2 Hoofd menu 20 6.3 Brightness 20 6.4 20 Units 6.5 21 Layout 6.5.1 Preset 1 t/m 5 21 6.5.1.1 21 Single screen 6.5.1.2 2 columns 22 6.5.1.3 1 row, 2 Columns 22 6.5.1.4 3 rows 22 6.5.1.5 1 row, 2 bargraphs 22 2 rows, 2 columns 6.5.1.6 23 6.5.1.7 4 rows 23 6.5.1.8 23 4 bargraphs 6.6 LED setup 24 6.6.1 LED 1 t/m 7 24 6.6.2 Shiftlight 25 6.7 25 CAN communicatie



	6.8	Default settings		25	
Append	lix:	Display Dimensions	26		NI
2. Inho	oud vai	n de kit			
•	CAN d	isplay			
•	CAN e	xtensie hub 2m			
•	CAN e	xtensie kabel mannelijk-vr	ouwelijk 0,4m		
•	2x mo	ntageschroeven M3			

Handleiding

3. Installatie van het CAN display

De KMS CAN display is spatwater dicht. Het is echter het beste om de KMS CAN display op een droge plaats te monteren waar temperaturen niet boven de $65^{\circ}C$ komen.

<u>Let op</u>: plaats de CAN display en kabels uit de buurt van 'high powered' kabels (bougiekabels, etc) om storingen te voorkomen.

De KMS CAN display wordt geleverd met een stekker op de display en twee verbindingskabels. De functie en aansluiting van deze verbindingskabels is als volgt:

Pin nr	Kleur	Functie	
1	Rood	12V voeding	
2	Zwart	Massa	
3	Wit	CAN Hoog (+)	
4	Groen	CAN Laag (-)	



NL



4. Aansluiting van de CAN bus

De KMS CAN display kan via CAN communicatie communiceren over de CAN bus (grijze kabel) welke bestaat uit twee paar (groen en wit, rood en zwart) ´getwiste´ draden. Er mogen maximaal 10 CAN apparaten worden aangesloten op de CAN bus. Deze apparaten moeten binnen 0,5m van de CAN bus staan.

Wanneer de CAN bus aangesloten wordt op een KMS MP25, IA23 of FA23 ECU (d.m.v. de RS232 naar CAN omzetter) of een KMS MD35 ECU, is het niet nodig om een CAN afsluitingsweerstand (CAN terminating resistor plug) te gebruiken. Wanneer de CAN display apart wordt gebruikt op een standalone CAN bus (bijvoorbeeld in combinatie met een KMS UEGO CAN controller), dan is het nodig om een CAN afsluitweerstand te plaatsen aan één kant van de CAN bus. De onderstaande tekeningen geven de correcte aansluiting van de CAN bus weer.





KMS CAN display

Onderdeel nr: 01-01-01-0009



5. Bediening van het display

Aan de rechterkant van het display zitten twee knopjes. Met deze knopjes kan het gehele display worden bediend.

Het bovenste knopje is de 'enter' knop. Met deze knop kun je de optie bevestigen die is geselecteerd (de verlichtte balk) in het display. Door op de 'enter' knop te drukken terwijl het display in het hoofdscherm staat wordt het hoofd menu geopend. Het inhouden van de 'enter' knop leidt ertoe dat de lichtsterkte (brightness) van het scherm wordt gereduceerd voor het rijden in de nacht. De lichtsterkte kan worden aangepast in het hoofdmenu voor het rijden in daglicht en tijdens de nacht.

De onderste knop is de 'scroll knop'. Hiermee kan naar beneden door het menu worden gelopen om andere opties in het menu te selecteren.

Wanneer het display op het hoofdscherm staat, kan de 'scroll knop' worden gebruikt om de indeling van het scherm te veranderen in 5 verschillende vooraf gedefinieerde indelingen. Deze 5 indelingen kunnen door de gebruiker geheel naar eigen wensen worden ingesteld in het menu van het display. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

6. Het menu

6.1 Hoofdscherm

Na het aansluiten van het display verschijnt het opstart scherm. Dit verdwijnt na zo´n 5 tot 10 seconden.

Het volgende scherm op het display is het hoofdscherm. M.b.v. de 'scroll knop' kan worden gekozen tussen 5 vooraf gedefinieerde indelingen. Deze indelingen kunnen geheel naar eigen wens worden ingericht in het menu van het display.

Door het bedienen van de 'enter knop' wanneer men zich in het hoofdscherm bevindt, wordt het menu van het display geopend.

Boven het scherm bevinden zich 7 LED lampjes welke allemaal twee functies hebben. Elke afzonderlijk LED lampje kan worden ingesteld als waarschuwings of indicatie lampje voor verschillende functies zoals olie en brandstof druk, watertemperatuur, A.L.S., launch control, lambda control, etc. Wanneer een

NL

waarschuwingslampje begint te branden, wordt de overschreden waarde knipperend in beeld weergegeven.

De LED lampjes kunnen naast de bovenstaande functie, ook worden ingesteld als schakellampjes. Dit kan ook geheel naar eigen wens worden aangepast.

6.2 Main menu: hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat verschillende opties voor de bediening van het complete display. M.b.v. de bedienings knopjes kan men door het menu lopen en opties selecteren. De volgende opties kunnen worden geselecteerd in het menu:

- Exit: Terug naar het hoofdscherm
- Brightness: Verander de helderheid van het scherm
- Units: Stel de eenheden in naar eigen wensen
- Layout: Instellen van de schermindelingen
- LED setup: Instellen van de LED lampjes naar eigen wensen
- CAN communication: Veranderen van de CAN communicatie snelheid
- Default settings: Terugzetten van alle instellingen naar standaard Deze opties worden op de volgende pagina´s uitgelegd.

6.3 Brightness: helderheid

- Cancel: Terug naar hoofd menu
- Brighter: Maak scherm lichter
- Darker: Maak scherm donkerder
- Save and exit: Sla nieuwe instellingen op en keer terug naar het hoofd menu De ingestelde helderheid wordt weergegeven in het onderste deel van het scherm.

KMS CAN display

Onderdeel nr: 01-01-01-0009

Cancel Brighter Darker Save and exit %

Default settings Exit

Brightness Units Layout





6.4 Units: eenheden

- Exit: Terug naar het hoofd menu
- Pressure: Stel druk eenheid in: bar, kPa of PSI
- Temperature: Stel temperatuur eenheid in: °C of °F • Lambda: Stel lambda eenheid in A/F ratio of λ waarde

TPS
Exit
Pressure
Temperature

25

NL

• TPS: Stel gaskleppostie in: engine load of percentage % De ingestelde eenheden van de grootheden worden weergegeven in het onderste deel van het scherm indien deze geselecteerd wordt.

Preset

6.5 Layout: indeling

- Exit: Terug naar hoofd menu 1: Instellen indeling 1
- ...
- Preset 5: Instellen indeling 5
- Grid: Zet raster (lijnen) tussen waardes aan of uit

6.5.1 Preset 1 tot 5: vooraf ingestelde indelingen

- Exit: Terug naar layout menu
- Single screen: Één waarde op het hele scherm
- 2 columns: Twee waardes langs elkaar
- 1 row, 2 columns: Één rij met toerenteller en hieronder twee waardes naast elkaar
- 3 rows: Drie rijen waarvan de bovenste een toerenteller is
- 1 row, 2 bargraphs: Drie rijen waarvan de bovenste een toerenteller is, en de onderste twee een grafiek
- 2 rows, 2 columns: Vier waardes weergegeven in een vierkant
- 4 rows: Vier rijen met waardes onder elkaar
- 4 bargraphs: Vier grafieken onder elkaar



EN-NL-DE







6.5.2 Single screen: enkelvoudig scherm

- Exit: Terug naar preset menu
- Column 1: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in kolom 1 van het scherm

6.5.1.2 Two columns: twee kolommen

- Exit: Terug naar preset menu
- Column 1: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in kolom 1 van de twee kolommen

Exit	
Column 1	NL



Column 2: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in kolom 2

6.5.1.3 One row, two columns: één rij, twee kolommen

- Exit: Terug naar preset menu
- Column 1: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in kolom 1 van de twee kolommen
- Column 2: Selecteer de waarde welke
 weergegeven moet worden in kolom 2 van de twee kolommen

6.5.1.4 Three rows: drie kolommen

- Exit: Terug naar preset menu
- Row 1: Toerenteller welke ingesteld kan worden tot max.: 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 or 20000 RPM.
- Split column 1: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in de onderste kolom 1

KMS CAN display

Onderdeel nr: 01-01-01-0009





• Split column 2: Selecteer de waarde voor de onderste kolom

6.5.1.5 One row, two bargraphs: één rij, twee staafdiagrammen

- Exit: Terug naar preset menu
- Row 1: Toerenteller welke ingesteld kan worden tot max.: 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 of 20000 RPM..
- Row 2: Selecteer EGT of lambda sensor om weer te geven in diagram 1
- Row 3: Selecteer EGT of lambda sensor om weer te geven in diagram 2
- 6.5.1.6 Two rows, two columns: twee rijen, twee kolommen
- Exit: Terug naar preset menu
- Row 1, column 1: Selecteer de waarde om weer te geven in de linkerbovenhoek van het

display • Row 1, column 2: Selecteer de waarde om weer te geven in de

rechterbovenhoek van het display • Row 2, column 1: Selecteer de waarde om weer te geven in de linkeronderhoek van het display

• Row 2, column 2: Selecteer de waarde om weer te geven in de rechteronderhoek van het display

6.5.1.7 Four rows: vier rijen

- Exit: Terug naar preset menu
- Row 1: Selecteer de waarde welke
 - weergegeven moet worden in de eerste rij Row 2: Selecteer de waarde welke

weergegeven moet worden in de tweede rij •

Row 3: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in de derde rij

KMS CAN display



27

Row	2,	Column 2
Exit		19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1
Row	1,	Column 1
Row	1,	Column 2





NL

Row 4: Selecteer de waarde welke weergegeven moet worden in de vierde rij

6.5.1.8 Four bargraphs: vier staafdiagrammen

- Exit: Terug naar preset menu
- Row 1: Selecteer de EGT of lambda sensor om weer te geven in grafiek 1 Row 2: Selecteer de EGT of lambda sensor om weer te geven in grafiek 2
- Row 3: Selecteer de EGT of lambda sensor om weer te geven in grafiek 3 Row
 4: Selecteer de EGT of lambda sensor om weer te geven in grafiek 4

6.6 LED instelling

- Exit: Terug naar het hoofd menu LED 1: Selecteer de functie voor LED 1
- ...
- LED 7: Selecteer de functie voor LED 7
- Shiftlight: Stel shiftlight in

6.6.1 LED 1 t/m 7

- Cancel: Terug naar LED setup menu
- LED off: LED lamp heeft geen functie
- Launch control: LED aan wanneer launch control actief is
- Lambda control: LED aan wanneer lambda control actief is
- Diagnostic: LED aan wanneer een diagnostische fout optreedt
- Powershift: LED aan als powershift actief is
- Aux 1: LED aan als aux 1 aan is Aux 2: LED aan als aux 2 aan is
- Aux 3: LED aan als aux 3 aan is

KMS CAN display

Onderdeel nr: 01-01-01-0009

Shiftlight	
Exit	
LED 1	
LED 2	



28

NL

- Oil pressure: LED aan wanneer de oliedruk onder de ingestelde limiet komt. De limiet kan geheel naar eigen wens worden aangepast.
- Fuel pressure: LED aan wanneer de brandstofdruk onder de ingestelde limiet komt. De limiet kan geheel naar eigen wens worden aangepast.
- Water temperature: LED aan wanneer de water temperatuur boven de vooraf ingestelde limiet komt.
- EGT: LED aan wanneer de uitlaat gas temperatuur boven de vooraf ingestelde limiet komt.
- Save and exit: Sla nieuwe instellingen op en ga terug naar LED setup menu
- 6.6.2 Shiftlight: schakel indicator
- Cancel: Terug naar LED setup menu
- All leds on at: Stel maximum toerental in waarop alle LED lampjes aan moeten zijn
- Delay between leds: RPM vertraging tussen de zeven LED lampjes (voorbeeld: All leds on: 8000 rpm, delay between leds: 100 rpm. Eerste LED lamp actief bij: 8000 - (6 * 100) = 7400 rpm)
- Save and exit: Sla nieuwe instellingen op en ga terug naar LED setup menu

6.7 CAN communicatie

- Cancel: Terug naar het hoofd menu
- 125 kHz: Stel CAN communicatie snelheid in op

125 kHz • ... • 1 mHz: Stel CAN communicatie snelheid in op 1 mHz

• Autodetect: Automatisch zoeken naar de juiste CAN communicatie snelheid

KMS CAN display

Onderdeel nr: 01-01-01-0009

Cancel All leds on at Delay between leds Save and exit

Save and exit Cancel 125 kHz 250 kHz



• Save and exit: Sla nieuwe instellingen op en keer terug naar hoofd menu

6.8 Default settings: standaardinstellingen

- Cancel: Terug naar het hoofd menu
- Yes: Stel in op standaard instellingen
- No: Stel niet in op standaard in stellingen

Cancel	
Yes	
No	
Set to default?	

KMS CAN display

NL



7. Appendix: Display afmetingen



KMS CAN display

Onderdeel nr: 01-01-01-0009



EN—NL—<u>DE</u> kms.vankronenburg.nl

CAN display



Technnische Information und Einstellung





Dieses Dokument enthält detaillierte Information über den KMS CAN Display. Weitere Informationen, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne finden Sie auf unserer Website: kms.vankronenburg.

1. Inhalt

1.		Inhalt			28			
2.		Inhalt von dies	em Kit		29			
3.		KMS CAN Displ	ay montag	e 29				
4.		Anschließen ar	n der CAN	Linie	30			
5.		Bedienung			31			
6.		Das Menü			31			
	6.1	Haup	t-bildschir	m		31		
	6.2	Das H	auptmenü			32		
	6.3	Bright	tness			32		
	6.4	Units				32		
	6.5	Layou	ıt			33		
		6.5.1	Preset	1 bis einschl.	5		33	
		6.	5.1.1	Single scre	en			33
		6	5.1.2	2 columns				34
		6.	5.1.3	1 row, 2 Co	olumns			34
		6.	5.1.4	3 rows				34
		6	5.1.5	1 row, 2 ba	argraphs		34	
		6	5.1.6	2 rows, 2 c	olumns			35
		6.	5.1.7	4 rows				35
		6.	5.1.8	4 bargraph	s			35
	6.6	LED s	etup			36		
		6.6.1	LED 1 I	bis einschl. 7		36		

KMS CAN Display



	6.6.2	Shiftlight			37	
6.7	CAN I	Kommunication		37		DF
6.8	Defau	ılt settings		37		
Anhang:	Displaygröße		38			
2. Inhalt von	i diesem Kit					

- CAN Display
- CAN Verlängerungshub 2m
- Can Verlängerungskabel männlich-weiblich 0,4m

3. KMS CAN Display montage

Das KMS CAN Display ist Wassergeschützt. Am besten können Sie aber das KMS CAN Display auf einen trockenen Platz montieren, wo die Temperatur von 65° C nicht überschritten wird.

<u>Vorsicht</u>: montieren Sie das KMS CAN Diplay mit die dazu gehörende Kabeln nicht in der nähe von Hochspannungskabeln (zum Beispiel: Zündkabeln) um Störungen zu vermeiden.

Anbei das KMS CAN Display finden Sie 2 Kabel. Die Funktionen und Verbindungen werden nachstehend erklärt

Position	Farbe	Funktion
1	Rot	12V Versorgung
2	Zwart	Massa
3	Wit	Can Hoog (+)
4	Groen	Can Laag (-)



DE





4. Anschließen an der CAN Linie

Das KMS CAN Display kann über die CAN Linie kommunizieren (graues Kabel). Das graue Kabel besteht aus 2 Paare (Grün und Weiß, Schwarz und Rot) Litze Geschirmte Kabel. Es können maximal 10 CAN Geräte angeschlossen werden auf die CAN Linie. Diese Geräte dürfen sich nicht mehr als 0.5m von die CAN Linie entfernt befinden.



Wenn die CAN Linie angeschlossen wird am KMS MP25, IA23 oder FA23 ECU (über die RS232 à CAN Interface) oder am KMS MD35 ECU, ist es nicht notwendig ein Sperrwiderstand (CAN terminating resistor plug) zu verwenden. Wenn das KMS CAN Display ohne Steuergerät an der CAN Linie wird angeschlossen (zum Beispiel nur zusammen mit einem KMS UEGO CAN Controller) müssen Sie einen Sperrwiderstand



anschließen auf einer Seite von der CAN Linie. Die nächste Seite zeigt Bilder wie man Geräte auf die CAN Linie anschließt.



5. Bedienung

Auf die rechte Seite vom Display sehen Sie 2 Tasten. Mit diese 2 Tasten können Sie das komplette Display bedienen.

Die obere Taste ist die 'Enter'-Taste. Mit diese Taste können Sie die gewählte Option (gelb gekennzeichnete Linie) bestätigen. Als die Enter-Taste gedrückt wird, öffnet das Hauptmenü. Wenn Sie die Enter-Taste eingedrückt halten indem das Display sich im Haupt-bildschirm befindet, ändert die Helligkeit (Brightness) von die hohe Helligkeit auf die niedrige Helligkeit. Die hohe und niedrige Helligkeit kann geändert werden unter Brightness im Hauptmenü.

Die untere Taste ist die Scroll-Taste. Mit diese Taste kann man zu die nächste Menüstufe gehen.

Wenn Sie die Scroll-Taste drücken indem das Display sich im Haupt-bildschirm befindet, wechselt das Schirm in 1 von die 5 gespeicherte Bildschirmpresets. Diese 5 Bildschirmpresets können nach eigener einsicht definiert werden im Menü. Siehe Kapitel 6 fur mehr Information.

6. Das Menü

6.1 Haup-bildschirm

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird erscheint das Startbildschirm für etwa 5 bis 10 sekunden.

Das danach folgende Bild ist das Haupt-bildschirm. Mit die Scroll-Taste können die 5 gespeichterte Bildschirmpresets gewählt werden.

Wenn die Enter-Taste gedrückt wird öffnet das Menü.

Oben am Display sind 7 LED-leuchten die alle eine Doppelfunktion haben. Jede LEDleuchte kann als Warnleuchte/Anzeige eingesetzt werden für zum Beispiel: Öldrück, Kraftstoffdrück, Wassertemperatur, A.L.S., Launch Control, Lambda Control, usw. Wenn eine Warnleuchte aufleuchtet wird der überschrittene Wert blinkend im Bildschirm angezeigt.

Die LED-leuchten können auch als Schaltleuchte dienen.



6.2 Das Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält verschiedene optionen für die Bedienung von das Dasplay. An hand der Drücktasten kann man durch das komplette Menü gehen und die Optionen wählen. Die nachfolgende

Optionen können gewählt werden: • Exit: zurück zum Haupt-bildschirm

- Brightness: Helligkeit vom Bildschirm äandern
- Units: Einheiten ändern
- Layout: die Bildgliederung einstellen
- LED setup: die LED-leuchten zuweisen
- CAN communication: Die geschwindigkeit der CAN-Linie ändern
- Default settings: die Werkseinstellung herstellen

Al diese Optionen werden in die nachfolgende Abschnitte weiter erklärt.

6.3 Brightness: Helligkeit

- Cancel: zurück zum Hauptmenü
- Brighter: Bildschirm leichter
- Darker: Bildschirm dunkler
- Save and exit: Änderungen speichern und zurück zum Hauptmenü

Der eingestellte Wert wird unten im Schrim gezeigt.

KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009

Default settings Exit Brightness Units Layout





6.4 Units: Einheiten

- Exit: zurück zum Hauptmenü
- Pressure: Einheiten ändern: bar, kPa of PSI
- Temperature: Einheit Temperatur ändern in: °C oder °F
- Lambda: Lambda-Einheit ändern in A/F ratio oder λ

• TPS: Drosselklappenposition zeigen als: engine load oder Prozente % Der eingestellte Wert wird unten im Schrim gezeigt.

6.5 Layout: Aufteilung

- Exit: zurück zum Hauptmenü
 1: Einteillung 1 einstellen
- ...
- Preset 5: Einteillung 5 einstellen
- Grid: Raster ein- oder ausschalten

6.5.1 Preset 1 bis 5: Voreinstellungen

- Exit: zurück zum Layoutmenü
- Single screen: nur einen Wert zeigen im Bildschirm
- 2 columns: zwei Werte neben einander zeigen
- 1 row, 2 columns: Drehzahlmesser oben und drunter zwei Werte neben einander zeigen
- 3 rows: Dreireihig. Der Drehzahlmesser ist die oberste Reihe.

TPS	_
Exit	
Pressure	DE
Temperature	



4 rows	
Exit	
Single screen	
2 columns	

KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009



- 1 row, 2 bargraphs: Dreireihig. Der Drehzahlmesser ist die oberste Reihe und die andere zwei sind Grafiken
- 2 rows, 2 columns: Vier Werte zeigen in einem Viereck zeigen
- 4 rows: Vier Reihen mit die Werte unter einander
- 4 bargraphs: Vier Grafiken unter einander

6.5.1.1 Single screen: Einzelbild

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Column 1: wählen Sie den Wert der in die erste

Kolumne vom Bildschirm gezeigt werden muß

6.5.1.2 Two columns: Zwei Kolumnen

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Column 1: wählen Sie den Wert der in die erste von zwei Kolumnen vom Bildschirm gezeigt werden muß

Exit		
Column 1		



 Column 2: wählen Sie den Wert der in die zweite Kolumne vom Bildschirm gezeigt werden muß

6.5.1.3 1 row, 2 columns: ein Reihe, zwei Kolumnen

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Row 1: Drehzahlmesser kann eingestellt werden bis maximal: 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 oder 20000 RPM.

Split column 2	
Exit	
Row 1	
Split column 1	



- Split column 1: wählen Sie den Wert der in die erste untere Kolumne vom Bildschirm gezeigt werden muß
- Split column 2: wählen Sie den Wert der in die zweite untere Kolumne vom Bildschirm gezeigt werden muß
- 6.5.1.4 Three rows: drei Reihen
- Exit: zurück zum Presetmenü

- Row 1: Drehzahlmesser kann eingestellt werden bis maximal: 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 oder 20000 RPM
- Row 2: wählen Sie den Wert der in die zweite Reihe gezeigt werden muß
- Row 3: wählen Sie den Wert der in die dritte Reihe gezeigt werden muß

6.5.1.5 One row, two bargraphs: ein Reihe, zwei Bargraphen

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Row 1: Drehzahlmesser kann eingestellt werden bis maximal: 6000, 8000, 10000, 13000, 15000 oder 20000 RPM
- Row 2: wählen Sie entweder EGT oder Lambda um an zu zeigen in Grafik 1
- Row 3: wählen Sie entweder EGT oder Lambda um an zu zeigen in Grafik 1

KMS CAN Display



Row 2, Column 2

Row 1, Column 1

Row 1, Column 2

Exit

6.5.1.6 Two rows, two columns: zwei Reihen, zwei Kolumnen

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Row 1, column 1: wählen Sie den Wert der in die linke obere Ecke gezeigt werden muß
 Row 1, column 2: wählen Sie den Wert der in die rechte obere Ecke gezeigt werden muß
- Row 2, column 1: wählen Sie den Wert der in die linke untere Ecke gezeigt werden muß
 Row 2, column 2: wählen Sie den Wert der in die rechte obere Ecke gezeigt werden muß

6.5.1.7 Four rows: vier Reihen

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Row 1: wählen Sie den Wert der in die erste

Reihe gezeigt werden muß • Row 2: wählen Sie den Wert der in die zweite Reihe gezeigt werden muß

Row 4	
Exit	
Row 1	
Row 2	

- Row 3: wählen Sie den Wert der in die dritte Reihe gezeigt werden muß
- Row 4: wählen Sie den Wert der in die vierte Reihe gezeigt werden muß

6.5.1.8 Four bargraphs: vier Bargraphen

- Exit: zurück zum Presetmenü
- Row 1: wählen Sie entweder EGT oder Lambda um zu zeigen in Grafik 1 Row
 - 2: wählen Sie entweder EGT oder Lambda um zu zeigen in Grafik 2 Row
 3: wählen Sie entweder EGT oder Lambda um zu zeigen in Grafik 3
- Row 4: wählen Sie entweder EGT oder Lambda um zu zeigen in Grafik 4

KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009



EN—NL—<u>DE</u> kms.vankronenburg.nl

6.6 LED Setup

- Exit: zurück zum Hauptmenü
- LED 1: weisen Sie die Funktion von LED1 zu
- ...
- LED 7: weisen Sie die Funktion von LED1 zu
- Shiftlight: stellen Sie die Schaltlampe ein

6.6.1 LED 1 bis 7

- Cancel: zurück zum LED-setupmenü
- LED off: LED-leuchten haben keine funktion
- Launch control: LED leuchtet auf wenn launch control aktiviert wird
- Lambda control: LED leuchtet auf wenn lambda control aktiviert ist
- Diagnostic: LED leuchtet auf wenn ein Fehler auf tritt
- Powershift: LED leuchtet auf wenn powershift aktiviert wird
- Aux 1: LED leuchtet auf wenn aux 1 aktiviert ist Aux 2: LED leuchtet auf wenn aux 2 aktiviert ist
- Aux 3: LED leuchtet auf wenn aux 3 aktiviert ist
- Oil pressure: LED leuchtet auf wenn der Öldruck unter die eingestellte Grenze kommt. Die Grenze kann nach Wunsch eingestellt werden

• Fuel pressure: LED leuchtet auf wenn der Benzindruck unter die eingestellte Grenze kommt. Die Grenze kann nach Wunsch eingestellt werden

• Water temperature: LED leuchtet auf wenn die Wassertemperatur die eingestellte Grenze überschreitet.

KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009

Shiftlight
Exit
LED 1
LED 2

Save and exit
Cancel
LED Off
Launch control



Cancel

All leds on at

Delay between leds Save and exit

- EGT: LED leuchtet auf wenn die Abgastemperatur die eingestellte Grenze überschreitet.
- Save and exit: Änderungen speichern und zurück zum LED-setupmenü
- 6.6.2 Shiftlight: Schaltblitz
- Cancel: zurück zum LED-setupmenü
- All leds on at: Stellen Sie die maximale
 Drehzahl ein wobei alle LED-leuchten aufleuchten sollen
- Delay between leds: unterschied in Drehzahl zwischen die 7 LED-leuchten (zum Beispiel: All LEDs an: 8000 rpm, delay between leds: 100 rpm. Erste LED leuchte leuchtet dann auf bei: 8000 - (6 * 100) = 7400 rpm)
- Save and exit: Änderungen speichern und zurück zum LED-setupmenü

6.7 CAN Kommunication

- Cancel: zurück zum Hauptmenü
- 125 kHz: Die Geschwindigkeit der CAN Linie einstellen auf 125 kHz • ...
- 1 mHz: Die Geschwindigkeit der CAN Linie einstellen auf 1 mHz

Save and exit
Cancel
125 kHz
250 kHz

- Autodetect: Die Geschwindigkeit der CAN Linie automatisch suchen und einstellen
- Save and exit: Änderungen speichern und zurück zum Hauptmenü

KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009



6.8 Default settings: Standardeinstellungen

- Cancel: zurück zum Hauptmenü
- Yes: Werkseinstellung herstellen
- No: Werkseinstellung nicht herstellen

Cancel	DE
Yes	
No	

Set to default?

KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009



7. Anhang: Display große



KMS CAN Display

Teilenummer: 01-01-01-0009



Spaarpot-Oost 19 5667 KT Geldrop The Netherlands T +31(0)40 285 4064 E info@vankronenburg.nl W kms.vankronenburg.nl

Please visit our website for more information, manuals, software and prices: kms.vankronenburg.nl